



TK-råd

Meddelande från Tekniska kommittén

Datum: 2021-06-09

Nr: 144

SKYDDA GOLVET MOT SMUTS OCH SLITAGE

Det är viktigt att beakta respektive skötsel- och underhållsinstruktion för valt golv och ytbehandling. Rätt underhåll och skötsel krävs för att garantier ska gälla.

Oavsett vilken typ av golv eller ytbehandling som väljs så är det en god idé att skydda golvet från exempelvis sand, grus och andra smutspartiklar. Detta kan till stor del stoppas redan i entrén med en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Synlig smuts bör avlägsnas dagligen och eventuellt vattenspill bör också torkas upp för att inte orsaka fläckar på vissa golv. Möbler ska vara försedda med möbeltassar av exempelvis plast eller filt för att undvika repor och märken från möbelben.

Delytor med olika belastning och slitage

- Delområden i rummet/lokalen är ofta utsatta för olika belastning och slitage. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid golvets rengöring och underhåll.
- Städfrekvensen ska anpassas till nedsmutsningen.
- Entréytor med direkt anslutning till utomhusmiljö bör planeras med avtorkningszoner. Detta för att minska spår/repmärken från sand, grus och väta under skor. En väl utformad entré kan hålla golvet fräschare längre och spara in på både städning och underhåll.

Rekommenderad zonindelning för entréer med direkt anslutning till utomhusmiljö

Varje zon bör vara minst tre till fyra steg lång.

- **Zon 1:** Yttre grovavtorkning och avstampning. Zon 1 ska helst ligga utanför själva entrén, men i omedelbar anslutning till ingången och helst skyddat under tak. Ytorna bör luta bort från ingången och nivåskillnader ska gärna undvikas på grund av snubbelrisk. Hårda ytor som en kraftig skrapmatta, ett metallgaller, sten- eller betongplattor kan vara bra alternativ.
- **Zon 2:** Avtorkningsmattor för grovsmuts direkt innanför entrén. Vanligtvis mattor av ribbade konstruktioner, gummilameller eller liknande som till exempel placeras mellan inner- och ytterdörr vid ingången. Mattorna kan också placeras över ett galler som släpper igenom den avtorkade smutsen. Detta kräver dock ofta planering redan i byggfasen. Det finns även kombinationsmattor som både skrapar av smuts och samlar upp väta.
- **Zon 3:** Högabsorberande torkmatta som samlar upp den fukt som är kvar. Placeras direkt efter zon 2 i ingången och bör vara lika bred som hela ingången. Tänk på att golvytan där mattan ska ligga ska vara ren och torr innan mattan läggs på plats. Torkmattorna kan hyras av företag som regelbundet kommer och byter ut dem mot rena.

GOLVBRANSCHEN, GBR

Tekniska avdelningen
Jenny Adnerfall