

LÄGGNING AV NYTT GOLVMATERIAL PÅ BEFINTLIGT GOLVMATERIAL

Vid läggning av golvbeläggning i ROT-objekt ställs man ibland inför frågan om möjligheten att lägga en ny golvbeläggning ovanpå befintligt äldre beläggning. **Generellt rekommenderas att avlägsna befintlig beläggning.** Risk kan exempelvis finnas för ökad intryckskänslighet, fuktinneslutningar, släpp från befintlig beläggning samt nedbrytning med risk för emissioner (se riskbedömning nedan). Vid lösläggning av matta bör beaktas att dubbelhäftande tejp kan missfärga underliggande matta. Informera berörda parter om detta före åtgärd. Vid tillskärning av ny matta bör det underliggande golvet skyddas så att det inte skadas. Se alltid till att underlaget är tillräckligt plant när nytt material läggs in. Kontrollera också att befintlig matta är väl förankrad mot underlaget och att inga släppor förekommer. OBS! Utrivning av asbesthaltigt material kräver utrustning, utbildning och särskilt tillstånd av Arbetsmiljöverket.

Observera: Kombinationerna plast på plast, plast på linoleum, plast/linoleum (med jutebaksida) på trägolv/laminat, gummi på icke absorberande underlag*, trägolv/laminat på textil och plastgolv utan PVC på icke absorberande underlag* innebär en hög risk och rekommenderas ej.

Detta TK-råd ger allmänna råd och beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid omläggning i ROT-objekt där beställaren är informerad om ovanstående risker och är beredd att ta ansvaret. **OBS: varje fall är unikt och ska bedömas från fall till fall på plats.**

	LINOLEUM (MED JUTEBAKSIDA) PÅ LINOLEUM	LINOLEUM (MED JUTEBAKSIDA) PÅ PLAST**	TRÄGOLV/LAMINAT PÅ PLAST**/LINOLEUM
RISK	ÖKAD RISK	ÖKAD RISK	VISS RISK
REKOMMENDATION / FÖRUTSÄTTNINGAR	1. Utrivning av befintlig matta det tekniskt bästa alternativet. 2. Kan dock utföras med ev. mindre lagningar samt limning enligt nedanstående om det konstaterats att man inte har fuktproblem eller nedbrytningsproblem i befintligt golv.	1. Utrivning av befintlig matta det tekniskt bästa alternativet. 2. Kan dock utföras med ev. mindre lagningar samt limning enligt nedanstående om det konstaterats att man inte har fuktproblem eller nedbrytningsproblem i befintligt golv.	1. Utrivning av befintlig matta det tekniskt bästa alternativet. 2. Läggning på plastmatta kan ske om denna har svetsade eller förslutna fogar. Läggning på linoleum där fuktspärrande polyetenfolie är ett krav ska ej utföras.
FÖRBEREDELSE	Befintlig matta rengörs noggrant. Rester av polish och rengöringsmedel avlägsnas. Om våta rengöringsmetoder används måste golvet få tillfälle att torka ordentligt. Blåsor och skador åtgärdas.	Befintlig matta rengörs noggrant. Rester av polish och rengöringsmedel avlägsnas. Om våta rengöringsmetoder används måste golvet få tillfälle att torka ordentligt. Blåsor och skador åtgärdas.	Kontrollera golvets planhet/buktighet mot monteringsanvisning.
SPACKLING	Endast lagning av skador där mattan avlägsnats.	Endast lagning av skador där mattan avlägsnats.	Endast lagning av skador där mattan avlägsnats
LIM	4-5 m ² /l / TKB A2. Mattan monteras med våtlimning/sen våtlimning	4-5 m ² /l / TKB A2. Mattan monteras med våtlimning/sen våtlimning	

*Icke absorberande underlag avser underlag av trägolv, plast, linoleum, gummi, och plastgolv utan PVC.-**"Plast" avser plastmatta, plastplattor av PVC och LVT-golv.

	LÖSLAGD VINYL PÅ PLAST**/LINOLEUM	TEXTILGOLV PÅ PLAST**/LINOLEUM	LÖSLAGT TEXTILGOLV PÅ PLAST**/LINOLEUM/TRÄGOLV/LAMINAT
RISK	VISS RISK	ÖKAD RISK	VISS RISK
REKOMMENDATION / FÖRUTSÄTTNINGAR	1. Utrivning av befintlig matta det tekniskt bästa alternativet, men nödvändigt om mattan har skumbaksida. 2. Kan dock utföras om det befintliga golvet är kompakt och plant. På linoleum: om golvet inte är belagt med värmegolvs-system. 3. Spackling kan ske efter nedanstående om det konstaterats att man inte har fuktproblem eller nedbrytningsproblem i befintligt golv.	1. Utrivning av befintlig matta det tekniskt bästa alternativet. 2. Läggning på linoleum och plast kan ske om det konstaterats att man inte har fuktproblem eller nedbrytningsproblem i befintligt golv. Obs, textilgolvet får ej innehålla fuktspärrande skikt (dvs. inte helt tät) annars utrivning av befintlig beläggning.	1. Utrivning av befintligt golv det tekniskt bästa alternativet. 2. Läggning på befintligt golv kan ske om det konstaterats att man inte har fuktproblem, nedbrytningsproblem i befintligt golv eller om textilgolvet innehåller fuktspärrande skikt.
FÖRBEREDELSE	Kontrollera golvets planhet/buktighet mot monteringsanvisning. Vid avvikelser utför enligt punkt 1 eller punkt 3 ovan. Kontrollera svikt i konstruktion samt eventuella skador/slåpp i golv. Rengör ordentligt.	Befintlig matta rengörs noggrant. Rester av polish och rengöringsmedel avlägsnas. Om våta rengöringsmetoder används måste golvet få tillfälle att torka ordentligt. Blåsor och skador fogar åtgärdas.	
SPACKLING	Endast lagning av skador där mattan avlägsnats.	Endast lagning av skador där mattan avlägsnats.	Endast lagning av skador där mattan avlägsnats.
LIM	Inget lim	4-5 m ² /l / TKB A2/B1/B2 (beroende på textiliens baksida). Mattan monteras med sen våtimning. Kan även häftfixeras med tejplim eller fixeringslim.	Inget lim

icke absorberande underlag** avser underlag av trägolv, plast, linoleum, gummi, och plastgolv utan PVC.-*Plast**** avser plastmatta, plastplattor av PVC och LVT-golv.